

HF-serie RD734 t/m RD737



- N: Pomp. Positie productlabel
- E: Pump. Position Product label
- D: Pumpe. Position des Produkt Labels
- F: Pompe. Position étiquette de produit

- N: Voorbeeldfoto Productlabel
- Neem een foto van de Productlabel
- E: Example picture Product label
- Take a picture of the Product label
- D: Beispiel-Foto des Produktlabels
- Machen Sie ein Foto von dem Produktlabel
- F: Photo par exemple étiquette de produit
- Prendre une photo de l'étiquette du produit

- N: Positie kwaliteitslabel. Onderzijde Pomp
- E: Position Quality label. Bottom pump
- D: Position des Qualitäts Labels. Unterseite Pumpe.
- F: Position label de qualité. Bas pompe

- N: Voorbeeldfoto kwaliteitslabel
- Neem een foto van de kwaliteitslabel
- E: Example picture Quality label
- Take a picture of the Quality label
- D: Beispiel-Foto des Qualitäts Labels
- Machen Sie ein Foto von dem Qualität Label
- F: Photo par exemple label de qualité
- Prendre une photo de l'étiquette de qualité

HF-serie RD734 t/m RD737



N: Pomp
E: Pump
D: Pumpe
F: Pompe

N: Schroeven van de kop verwijderen.
E: Remove the screws from the head.
D: Schrauben vom Kopf entfernen.
F: Déposez les vis du carter de coupe.

N: Schroeven van de korf verwijderen.
E: Remove the screws from the cover.
D: Schrauben von Korb entfernen.
F: Déposez les vis du carter de panier.

N: Schroeven van pomphuis verwijderen.
E: Remove the screws from pump house.
D: Schrauben von Pumpengehäuse entfernen
F: Déposez les vis du carter de pompe.

N: Rotor uit pomphuis nemen
E: Remove rotor from pump house
D: Rotor von Pumpenhouse entfernen
F: Retirez le rotor du carter de pompe

N: Voorbeeldfoto rotor en motor
Neem een foto van de rotor en motor
E: Example picture rotor and motor
Take a picture of the rotor and motor
D: Beispiel-Foto Rotor und Motor
Machen Sie ein Foto von dem Rotor und Motor
F: Photo par exemple rotor et moteur
Prendre une photo du rotor et du moteur