

DM-serie RD625 t/m RD633



N: Pomp. Positie productlabel
E: Pump. Position Product label
D: Pumpe. Position des Produkt Labels
F: Pompe. Position étiquette de produit

N: Voorbeeldfoto Productlabel
Neem een foto van de Productlabel
E: Example picture Product label
Take a picture of the Product label
D: Beispiel-Fotos des Produktlabels
Machen Sie ein Foto von dem Produktlabel
F: Photo par exemple étiquette de produit
Prendre une photo de l'étiquette du produit

N: Positie kwaliteitslabel. Demonteren voet
E: Position Quality label. Disassemble foot
D: Position des Qualitäts Labels. Fuß demontieren
F: Position label de qualité. Démontez le pied

N: Voorbeeldfoto kwaliteitslabel
Neem een foto van de kwaliteitslabel
E: Example picture Quality label
Take a picture of the Quality label
D: Beispiel-Fotos des Qualitäts Labels
Machen Sie ein Foto von dem Qualität Label
F: Photo par exemple label de qualité
Prendre une photo de l'étiquette de qualité

DM-serie RD625 t/m RD633



N: Pomp
E: Pump
D: Pumpe
F: Pompe

N: Demonteer voet.
E: Disassemble foot.
D: Fuß demontieren.
F: Démonter le pied

N: Schroeven van pomphuis verwijderen.
E: Remove the screws from pump house.
D: Schrauben von Pumpengehäuse entfernen
F: Déposez les vis du carter de pompe.

N: Pomphuis verwijderen.
E: Remove pump house
D: Pumpenkopf entfernen
F: Ouvrez le corps de filtre

N: Rotor uit pomphuis nemen
E: Remove rotor from pump house
D: Rotor von Pumpengehäuse entfernen
F: Retirez le rotor du carter de pompe

N: Voorbeeldfoto rotor en motor
Neem een foto van de rotor en motor
E: Example picture rotor and motor
Take a picture of the rotor and motor
D: Beispiel-Fotos des Rotors und Motor
Machen Sie ein Foto von dem Rotor und Motor
F: Photo par exemple rotor et moteur
Prendre une photo du rotor et du moteur